



NÁVOD K OBSLUZE CALLA VFRDF AUTOMATIKA HT-TRONIC 1000



Heiztechnik Skarszewy 2023

1. OBSAH

1. Prohlášení o shodě
2. Komentáře
3. Bezpečnost a bezpečnostní opatření 5
4. připojení tepelného čerpadla k internetu 6
1. Elektrické připojení modulu
2. Konfigurace internetového připojení7
3. Instalace a první spuštění aplikace7
4. Registrace účtu
5. Resetování modulu HT Connect 10007
5. Vysvětlivky
1. Hlavní obrazovky
2. Nastavení panelu
6. Jednoduchý pohled
1. Jednoduchá obrazovka - možnosti 10
7.Pokročilá hlavní obrazovka a 11
8.Domovská obrazovka II12
9. Teplá voda pro domácnost (TUV)13
10.Nastavení cirkulace ÚT0, ÚT114
11. Nastavení ohřívače15
12.Chlazení
13. Poruchy a varování17
14.Křivky ohřevu ÚT 20

CALLA VERDE

Prohlášení o shodě

LLA VFRDF

📶 Heiztechnik 🗍

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU / PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

č. 1/03/2021

Společnost s ručením omezeným Heiztechnik 83-250 Skarszewy, Ul.Drogowców 7

DEKLEÁRY / DEKLEÁRY

s veškerou odpovědností, že výrobky Tepelná čerpadla

Calla Verde M5, M7, M9, M12, M14, M16, M18, M20

byly navrženy, vyrobeny a uvedeny na trh v souladu s těmito směrnicemi

Směrnice / Directive EMC 2014/30/EU - Elektromagnetická kompatibilita Směrnice / Directive 2014/35/EU - Elektrická zařízení nízkého napětí Směrnice / Directive MAD 2006/42/EC - Bezpečnost stroiních zařízení Směrnice / Directive PED 2014/68/EU - Tlaková zařízení, Směrnice / Směrnice ROHS2 2011/65/EU - Omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Směrnice / Directive 2009/125/EC - Ecodesign for energy-related products Nařízení Komise (EU) / Commission Regulation (EU) 813/2013 Nařízení Komise (EU) / Commission Regulation (EU) 811/2013 a následující harmonizované normy / a že následující příslušné normy: (022E 10N EN 279 2

PIN-EIN	00333-1PIN-EIN 3/6-Z
PN-EN 60335-2-40	PN-EN 61000-3-2
EN 55014-1	PN-EN 61000-3-3
PN-EN	55014-2PN-EN 62233:2008

Produkt byl označen / Produkt byl označen:

Toto prohlášení o shodě pozbývá platnosti, pokud je tepelné čerpadlo Calla Verde M5, M7, M9, M12, M14, M16, M18, M20 upravováno, přestavováno bez našeho souhlasu nebo není používáno v souladu s návodem k obsluze. Toto prohlášení musí být předáno spolu se spotřebičem v případě převodu vlastnictví na jinou osobu.

Toto prohlášení o shodě pozbývá platnosti, pokud byly na tepelných čerpadlech Calla Verde M5, M7, M9, M12, M14, M16, M18, M20 provedeny jakékoli změny, pokul byla bez našeho souhlasu změněna jejich konstrukce nebo pokud je kotel používán v rozporu s návodem k obsluze. V případě převodu vlastnictví na jinou osobu musí být toto prohlášení předáno spolu se zařízením.

Tepelná čerpadla Calla Verde M5, M7, M9, M12, M14, M16, M18, M20 jsou vyráběna v souladu s technickou dokumentací: Tepelná čerpadla Calla Verde M5, M7, M9, M12, M14, M16, M18, M20 jsou vyráběna v souladu s technickou dokumentací vedenou: Przedsiębiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 83-250 Skarszewy, ul.Drogowców 7

Jméno osoby oprávněné k přípravě technické dokumentace: Radosław Siłkowski Jméno osoby oprávněné k vypracování technické dokumentace: Radosław Siłkowski

Jméno a podpis osoby oprávněné vypracovat prohlášení o shodě jménem výrobce: Radosław Siłkowski Jméno a podpis osoby oprávněné vypracovat prohlášení o shodě jménem výrobce: Radosław Siłkowski

Skarszewy, 25.01.2022 místo a datum vydání místo a datum vydání

Radostaw Silkowski

3. KONENTÁŘE

- 1. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávnou instalací jednotky.
- 2. V případě závady se ihned obraťte na autorizované servisní středisko.
- Neodborný zásah může způsobit poškození tepelného čerpadla.
- 4. Při opravách používejte pouze originální náhradní díly.
- K montáži a demontáži součástí tepelného čerpadla používejte pouze vhodné nářadí. Použití jiného než k tomu určeného nářadí může vést k poškození součástí.
- 6. Některé funkce řídicí jednotky popsané v příručce mohou vyžadovat aktualizaci softwaru.

4. BEZPEČNOST A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Instalace zařízení se provádí v souladu s montážními pokyny. Nesprávná

instalace může mít za následek: úraz elektrickým proudem, únik chladiva, únik vody, požár, výbuch.

Použití neoriginálních dílů a příslušenství může způsobit poruchu spotřebiče a vystavit uživatele nebezpečí zranění.

Instalace tepelného čerpadla by měla být provedena na pevném podkladu, aby byla zajištěna stabilita jednotky po celou dobu její životnosti.

Při montáži je třeba zohlednit odolnost proti větru, sněhu a případně i zemětřesení. Nesprávná instalace může způsobit: přenos vibrací, rezonance, zranění osob, poškození majetku.

Elektrická připojení by měla být provedena osoba, která je držitelem příslušných

oprávnění vyžadovaných místními předpisy. Parametry měřiče napájecího napětí a instalace by měly odpovídat požadovaným parametrům pro spotřebič. Nedodržení výše uvedených pravidel může mít za následek úraz elektrickým proudem, smrt, výbuch, poškození zařízení a majetku. Zvláštní pozornost je třeba věnovat: zachování odpovídajícího průřezu napájecích vodičů a jejich správnému připojení ke svorkám v zařízení, volbě vhodného počtu ochran, správnému provedení uzemňovací instalace. Nepřipojujte uzemňovací kabel k: hromosvodům, datovému vedení, plynovému nebo vodovodnímu potrubí.



Přívodní kabely musí být vedeny ve spo-

Tepelné čerpadlo musí být instalováno a provozováno opatrně, aby nedošlo k poškození potrubí. Poškození potrubí může vést k poškození

vést ke zkratu, úrazu elektrickým proudem a poškození tepelného čerpadla.

Elektrický systém napájející tepelné čerpadlo musí být vybaven dostatečnou nadproudovou ochranou, proudovým chráničem a přepěťovou ochranou.



Během instalačních prací, kontroly nebo

Během servisu musí být vypnuto elektrické napájení. Pokud není elektrické napájení vypnuto

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, popálení horkými součástkami a možnost poranění roztočeným



Při práci na tepelném čerpadle za deště, sněžení nebo krupobití je třeba chránit interiér před vlhkostí elektrických a elektronických součástí, kde může dojít ke zkratu a poškození.

Vyjmutí součástí ze skříně za provozu jednotky bez vypnutí napájení může způsobit chybný provoz tepelného čerpadla a jeho poškození.

Spotřebič neinstalujte do korozivního prostředí, do prostředí s agresivními plyny, rozpouštědly nebo jinými látkami, které mohou způsobit korozi nebo představují nebezpečí požáru/výbuchu.

Tepelné čerpadlo nepoužívejte k jiným účelům než k vytápění/chlazení prostor a přípravě teplé vody pro domácnost. Speciální použití konzultujte s výrobcem. Tepelné čerpadlo instalované v blízkosti teleko-

munifikace, zdravotnictví může ovlivnit jejich postprávní fungování.

Izolujte připojovací trubky spotřebiče, abyste zabránili kondenzaci vzdušné vlhkosti na nich.

(při chlazení) a tepelné ztráty (při vytápění). kondenzace). Nedostatečná izolace může vést ke kondenzaci. a tím i na vlhkost stavebních prvků v blízkosti těchto potrubí.



Při vedení trubek a kabelů ke spotřebiči musí být průchody kabelů chráněny proti možnosti vzniku malých zvířata do

jednotky. Přítomnost malých zvířat uvnitř může vést k poškození elektroniky a dalších systémů tepelného čerpadla.

Při vedení trubek a kabelů k jednotce se ujistěte, že jsou kabelové kanály bezpečné, aby se do jednotky nedostala malá zvířata. Přítomnost malých zvířat uvnitř může vést k poškození elektroniky a dalších systémů tepelného čerpadla.

Obaly musí být separovány a zlikvidovány.

Neovládejte tepelné čerpadlo vypnutím přívodu elektrické energie. tepelné čerpadlo musí být trvale připojeno k elektrické síti. Případné ovládání musí být prováděno prostřednictvím vyhrazených elektrických vstupů.

Vypnutí elektrického napájení tepelného čerpadla může mít za následek zamrznutí výměníku ve venkovní jednotce s následným únikem chladiva a topného média (závažná porucha jednotky).

5. PŘIPOJENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA K INTERNETU

Tepelné čerpadlo je dodáváno s komunikačním modulem **///** *HT - tronic***® connect 1000**, napájecím zdrojem, kabelem RJ45. (pro připojení sběrnice Brager Bus) a anténa WiFi.



Obr. 1

POZOR: Komunikační modul funguje pouze prostřednictvím WiFi. Konektor BRAGER BUS **není určen** pro připojení k internetu!



Obr. 2

popis zásuvky:

Brager	Zásuvka určená pro připojení zařízení s automatickým řídicím
bus	systémem A1

AB Zásuvka pro alternativní připojení zaříze	ní s automatizací A1
--	----------------------

- SD Slot pro kartu SD, na kterou se zaznamenává historie a provozní parametry zařízení.
- 5V DC Napájecí zásuvka modulu Zásuvka antény Wifi

Popis LED a tlačítek:

- LED svítí indikuje správné připojení modulu k internetu
- LED bliká indikuje, že je zařízení v konfiguračním režimu (propojuje wifi síť potřebnou pro konfiguraci s bezdrátovou sítí klienta).
- ••••• Kontrolka LED dvakrát blikne, zhasne a cyklus se opakuje indikuje potvrzení stavu. Zobrazí se, když k našemu účtu přiřadíme internetový modul.
- Vyžaduje stisknutí tlačítka CONFIRM CONFIRM, které se nachází na krytu zařízení.

•••••• Kontrolka LED třikrát blikne, zhasne a cyklus se opakuje. Stav signalizuje správné připojení k síti, WiFi, ale NENÍ připojení k serveru BRAGER CONNECT.

1. Elektrické připojení modulu.

- 1. Přišroubujte anténu k modulu.
- Připojte kabel (Path cord) RJ45 k zásuvce Brager Bus na modulu a k zásuvce D1 nebo D2 na automatizaci A1. Alternativně je možné připojení pomocí dvoužilového kabelu, který připojíte v modulu ke konektoru AB a v automatice A1 ke kolíkům 28(A), resp. 29(B).
- 3. Připojte k modulu napájecí zdroj 5 V.
- 4. Napájecí zdroj zapojte do zásuvky 230 V.

2. Konfigurace internetového připojení

Po připojení internetového modulu ke zdroji napájení zařízení automaticky přejde do konfiguračního režimu, který je indikován rovnoměrným blikáním zelené LED diody. V konfiguračním režimu zařízení vygeneruje na 1

minutu síť wifi s názvem HT connect, která je chráněna

heslem: 12345678. K této síti je nutné se připojit.

POZNÁMKA: Název sítě WiFi navíc obsahuje čtyři počáteční znaky DEV ID zařízení.

POZNÁMKA: Při konfiguraci modulu se doporučuje odpojit mobilní přenos dat.

Poté v telefonu, tabletu nebo počítači spusťte libovolný webový prohlížeč a zadejte adresu: **10.10.0.1**

Spustí se konfigurační stránka, která vás provede procesem přidání zařízení do sítě.

- 1. Klikněte na tlačítko PŘIPOJIT SE K SÍTI.
- 2. Vyberte síť ze seznamu
- 3. Zadejte heslo pro vybranou síť wifi
- 4. Klikněte na tlačítko CONNECT

Správně provedená konfigurace sítě ukončí konfigurační režim se záznamem všech provedených změn. **Dosud vytvořená síť HT connect se vypne a provede se** pokus o připojení k cílové síti. Pokud byl proces konfigurace sítě úspěšný a zařízení bylo připojeno k vašemu routeru, začne nepřetržitě svítit dříve blikající zelená LED dioda.

3. Instalace a první spuštění aplikace

1. Z online obchodu "Google Play" nebo "App Store"

stáhnout aplikaci BRAGER CONNECT



 Po instalaci aplikace aktivujte režim DEMO nebo výběrem tlačítka REGISTRACE zaregistrujete svůj účet. Tento krok se přeskočí, pokud již účet máte.

4. Registrace účtu

Chcete-li zaregistrovat svůj účet, spusťte aplikaci a vyberte tlačítko

Budeme přesměrováni na stránku obsahující pole pro opětovné vyhledávání. Zadejte Přihlašovací jméno, emailovou adresu, Heslo a individuální identifikační číslo (DEV ID), které najdete na štítku komunikačního modulu.

POZNÁMKA: Číslo DEV ID můžeme účtu přiřadit také po instalaci aplikace na kartě konfigurace.

Pokud jsou všechna pole formuláře vyplněna správně,

vyberte tlačítko 🖤 , které na zadanou adresu odešle email s odkazem na aktivaci účtu. Posledním krokem je potvrzení účtu kliknutím na aktivační odkaz zaslaný na email.

5. Resetování modulu HT Connect 1000

Pokud potřebujete modul připojit k jiné síti nebo obnovit výchozí nastavení, postupujte následovně:

- 1. Vypněte napájení modulu
- 2. Zapněte napájení modulu a chvíli počkejte, až začne blikat kontrolka STATUS.

Proces přidání zařízení do sítě:

- 3. Podržte stisknuté tlačítko CONFIRM, dokud se nezmění pořadí blikání kontrolky STATUS.
- 4. Můžete pokračovat v rekonfiguraci modulu.

6. VYSVĚTLENÍ

1. Hlavní obrazovky

V nastavení panelu můžete vybrat 2 typy domovské obrazovky viz **"2. Nastavení panelu" na straně 9".**

Rozšířené zobrazení na dotykovém panelu:



Význam ikon na obrazovce v závislosti na provozním stavu:



Klávesnice:



Popis klávesnice:



Potvrzení zadané hodnoty.



Odmítnutí/zrušení.

Odstraňte číslo vlevo od

min:	Minimální hodnota, kterou je možné představení.
max:	Maximální hodnota, kterou je možné představení.

- **Současný stav:** Aktuální hodnota uložená v paměti řídicí jednotky.
- Změna znaménka čísla na záporné.
- . Číselné znaménko za desetinnou čárkou.

2. Nastavení panelu



Ð	Ustawienia panelu	12:19
Tryb regulacji ja	sności	Ręczna
Jasność		80%
Dźwięk dotknięc	ia	Załączony
Widok ekranu gł	ównego	Prosty
Wybór języka		brak
Dźwięk alarmu		Wyłączony

Režim nastavení jasu. Možné nastavení :

Ručně - ruční nastavení jasu v nabídce **jasu** v rozmezí 105 až 100 %.

Automaticky - regulátor se automaticky nastavuje na základě senzoru intenzity světla. Nastavení jasu je možné v rozsahu -50 % až +50 %.

Jas / Korekce jasu - nastavení pro režim nastavení jasu

Zvuk kliknutí - zapnutí/vypnutí zvuku ťukání.

Zobrazení domovské obrazovky - výběr z hlavní nabídky mezi jednoduchým a pokročilým **zobrazením**

Jednoduché zobrazen



Rozšířené zobrazení:



Volba jazyka - změna jazyka platného pro menu ovladače. Lze zvolit následující jazyky:

- **CS** polština
- en angličtina
- **cz** česky
- **UA** ukrajinština

Zvuky alarmu - zapnutí/vypnutí zvuku signalizujícího výskyt alarmu v řídicí jednotce.

3. Ovládání, gesta a navigace v menu



Posun doleva - Toto gesto slouží k přepínání mezi hlavními obrazovkami, nastavení teploty a přepínání stavových obrazovek.

Posun vpravo - Toto gesto slouží k přepínání mezi hlavními obrazovkami, nastavení teploty a přepínání stavových obrazovek.



Posun nahoru - Gesto



Posun doprava - Gesto



Posun doprava - Gesto



Posun doprava - Gesto

7. JEDNODUCHÉ ZOBRAZENÍ

Zobrazení v rovině se může lišit v závislosti na konfiguraci rozložení.

Pohyb mezi obrazovkami se provádí gestem doprava nebo doleva.

Příklad zobrazení jednoduché obrazovky:



1. Jednoduchá obrazovka - možnosti

V horní části obrazovky se zobrazí název okruhu, což může být symbol označující okruh ÚTO nebo ÚT1 nebo okruh TUV (teplé vody). Uživatel může tyto názvy libovolně měnit klepnutím na název a zadáním názvu z klávesnice.



Uprostřed obrazovky je grafický symbol funkce, který může mít následující varianty:

Pro ohřev teplé vody (TUV) je to symbol vany:



U podlahového vytápění je to symbol dlaždice se šipkami:



U radiátorového vytápění je to symbol radiátoru:



Chcete-li nastavenou teplotu zvýšit, přidržte malé kolečko a pohybujte jím ve směru hodinových ručiček.



Chcete-li nastavenou teplotu snížit, podržte malé kolečko a pohybujte jím proti směru hodinových ručiček.



8. HLAVNÍ POKROČILÁ OBRAZOVKA I





21 0

dispozici, pokud je připojeno čidlo vnitřní teploty, pokud čidlo není připojeno, zobrazí se symbol a. horní teplota odpovídá okruhu ÚT1. b. spodní teplota odpovídá okruhu ÚT

Klikněte na oblast domu

Kliknutím na ikonu "home" se zobrazí domovská obrazovka II

8

6

7

1

2

MENU

Tlačítko nás přenese na obrazovky s výběrem konkrétních nabídek.





Ventilátor

Zeleně zvýrazněný symbol ventilátoru symbolizuje jeho činnost.

Kompresor

Zeleně zvýrazněný symbol kompresoru označuje provoz kompresoru ve venkovní jednotce.



13.14

10

11

Odmrazování (rozmrazování)

Symbol odmrazování je aktivní, když automatika tepelného čerpadla zjistí, že výparník venkovní jednotky je namrzlý. Proces odmrazování může trvat až přibližně 10 minut v závislosti na okolních podmínkách. Frekvence odmrazování je proměnlivá a závisí na teplotě a vlhkosti venkovního vzduchu. Maximum odmrazování nastává při venkovní teplotě -7 až +5 °C.

Elektrické ohřívače

První symbol označuje ohřívač o výkonu 3 kW, druhý 6 kW, oba symboly současně 9 kW.

15	A	Alarmy
		Pokud je přítomen alarm, ikona bliká červeně.
17, 24	<i>(</i> 21.2	Teplota TUV Aktuální teplota teplé vody v jednotce - čidlo T7 vniťřní jednotky.
	C	Symbol v zelené barvě- provoz čerpadla TUV je navíc označen šipkou: č. 22 hlavní výkres obrazovky.
18	Zadana temp. CWU	Nastavení teploty TUV Tlačítky - / + lze měnit nastavení teploty teplé užitkové vody.
19	Zadana temp. CO – 22.6 +	Nastavená hodnota vnitřní teploty topného okruhu ÚT Tlačítky - / + lze měnit nastavení vnitřní komfortní teploty jednotlivých okruhů ústředníhovytápění.
21, 24	37.4	Teplota topného okruhu Průtoková teplota tepelného čerpadla (výstup kondenzátoru).

Zelená ikona indikuje provoz v režimu vytápění.

Modrá ikona označuje provoz v režimu chlazení.

21.2 17.7

Symbol pro ohřev TUV z okruhu ÚT Symbol šipky označuje, že napájení ÚT je aktuálně vedené do zásobníku TUV (činnost přepínacího ventilu ÚT - TUV).



22

Hodnota překročení pro fotovoltaiku.

Fotovoltaika

Zelená barva obdélníku znamená, že je zapnuta fotovoltaická funkce (FV). Žluté šipky ukazují, že je zapnut fotovoltaický vstup regulátoru a pracuje podle parametrů nastavených v menu fotovoltaika.

9. HLAVNÍ OBRAZOVKA II



Po dvojím kliknutí na ikonu domu se zobrazí hlavní obrazovka II.





Teplá voda pro domácnost Odečet aktuální teploty v zásobníku TUV.

Kompresor

Procentuální odečet výkonu tepelného čerpadla.

DEFROST

3

4

5

78 %

0.93

Odmrazování (rozmrazování)

Symbol odmrazování je aktivní, když automatika tepelného čerpadla zjistí, že výparník venkovní jednotky je namrzlý. Proces odmrazování může trvat až přibližně 10 minut v závislosti na okolních podmínkách. Frekvence odmrazování se liší v závislosti na teplotě a vlhkosti venkovního vzduchu. Maximum odmrazování nastává při venkovních teplotách mezi -7 a +5 °C. Číslo v tomto poli označuje stav odmrazování výparníku podle automatických odečtů.



Přímé oběhové čerpadlo P0 Odečet průtok kondenzátorem tepelného čerpadla v litrech za minutu.



Průměrná venkovní teplota za posledních 24 hodin

Tato teplota se bere jako referenční pro stanovení pracovního bodu topných křivek a dalších funkcí závislých na venkovní teplotě. Před průměrnou





Teplota odečtená ze snímače jednotky ze. Interiér T2.

*nebo pokud je v konfiguraci vybráno čidlo T6 venkovní jednotky / T2 vnitřní jednotky.



eci teplota za sméso ventilem.

10. TEPLÁ VODA (TUV)

Nastavení TUV



Menu CWU	10:41
Aktualna temp. CWU: 16.6°C	
Tryb przygotowywania CWU	Normal
Nastawa w trybie komfortu	40°C
Nastawa w trybie ekonomicznym	35°C
Nastawa w trybie ochrony	20°C
Histereza	6°C
Priorytet CWU	Tak
Dzień dezynfekcji	Sobota
Godzina dezynfekcji	
Dezynfekcja	Nie
Tryb impreza	Wyłączony
Czas trwania trybu impreza	4 h
Nastawa w trybie impreza	43°C
Podgrzewanie CWU przed końcem taryfy	Nie
Czas podgrzewania przed końcem taryfy	40 min

Aktuální teplota TUV. Hodnota odečtená z teplotního čidla T7 Tcwu.

Režim přípravy TUV. Funkce určená k volbě mezi rychlostí a úsporností ohřevu TUV. Lze zvolit následující režimy:

- Rychlý Rychlý dohřev teplé vody. Kompresor bude pracovat na nejvyšší otáčky a může být hlučnější než normálně. Voda bude dohřívána nejrychlejším možným způsobem, ale nejméně hospodárně.
- Normální Normální rychlost dohřevu TUV, výkon tepelného čerpadla je omezen na přibližně 70 % maximálního výkonu.
- Econom Jedná se o nejúspornější a zároveň nejpomalejší režim ohřevu teplé vody, výkon tepelného čerpadla je omezen na přibližně 50 % maximálního výkonu. Tento režim používejte při nízké potřebě vody.

nastavení v komfortním režimu - tato teplota TUV je zachována v nízkých tarifech elektřiny. Preferované nastavení je 40° C.

nastavení v úsporném režimu - tato teplota TUV je udržována v tarifech s vysokou cenou elektřiny.

Nastavení v ochranném režimu je nastavení minimální teploty. Při použití tarifů elektřiny bez použití funkce: snížení vnějšího tarifu (dostupné v nabídce konfigurace po přihlášení). Výjimky jsou

období provozu funkce **Dezinfekce,** která pravidelně ohřívá vodu na vyšší teplotu, aby se zabránilo růstu bakterií legionelly.

Hystereze je hodnota v ° C, která určuje rozsah zapnutí/ vypnutí ohřevu teplé vody. Hodnota hystereze se dělí na polovinu a používá se pro regulaci teploty. Příklad: Pokud je nastavení komfortního režimu 40° C a hystereze je 6° C, tepelné čerpadlo zapne ohřev teplé vody, když teplota v zásobníku klesne pod (40 - 3) 37° C, a vypne ohřev teplé vody, když teplota překročí (40+3) 43° C.

Priorita ohřevu TUV vynucuje přednost ohřevu TUV před ústředním vytápěním. Pokud je funkce priority deaktivována, tepelné čerpadlo ohřívá nejprve ústřední vytápění, dokud není dosaženo požadované teploty vypočtené z topné křivky (přívodní teplota **okruhu ÚT0**).

Dezinfekčním dnem se rozumí den v týdnu, kdy bude v **době dezinfekce** prováděna dezinfekce teplou vodou.

Tlačítko **dezinfekce** aktivuje nebo deaktivuje funkci dezinfekce.

Režim párty znamená dočasný okamžitý ohřev vody na nastavenou teplotu v režimu párty.

Doba trvání režimu párty - doba udržení režimu párty po vyvolání funkce uživatelem.

Nastavení v režimu události - cílová hodnota teploty udržovaná v režimu události.

Ohřev teplé užitkové vody **před koncem tarifu** - Povolení absolutního ohřevu teplé užitkové vody na komfortní teplotu před koncem časového pásma nízkocenového tarifu.

Doba dohřevu před koncem tarifu - Hodnota v minotách určující okamžik zahájení dohřevu nerelativní teplé vody před koncem doby nízkého cenového pásma v energetickém tarifu nastaveném v nabídce **Tarify**.

11. NASTAVENÍ OKRUHŮ ÚTO, ÚT1

Nastavení cirkulace ÚT0, ÚT1



Obvod ÚT0 je přímý topný okruh. Pokud je v systému vytápění budovy pouze jeden okruh, je za vytápění budovy odpovědný okruh ÚT0.

Okruh ÚT1 je okruh se směšovacím ventilem topení. Pokud je v topném systému budovy druhý okruh, okruh ÚT1 je zodpovědný za podlahové vytápění a okruh ÚT0 za radiátorové vytápění.

POZOR! O funkcích okruhů ÚTO a ÚT1 a jejich nastavení se poraďte s instalatérem.

\mathbf{f}	Obieg CO0	09:03
Temp. wew. COO: N/A	Temp. wyliczana COO: 56.0°C	
KG. aktualna: 56.0°C	Temp. obiegu COO: 35.	.7°C
Obniżenie poza taryfą		0°C
Numer krzywej grzew	czej	12
Przesunięcie krzywej	grzewczej	0.0°C
Zadana temp. CO		29.6°C
Korekta krzywej grzew	wczej	
Maksymalna temp. wo	ody instalacyjnej	56.0°C
Minimalna temp. wody	/ instalacyjnej	8.0°C
[COO] Układ grzejniko	wy	Nie
	•	
Ð	Obieg CO1	09:05
Temp. wew. CO1: N/A	Obieg CO1 Temp. wyliczana CO1: 29.4°C	09:05
Temp. wew. CO1: N/A KG. aktualna: 56.0°C	Obieg CO1 Temp. wyliczana CO1: 29.4°C Temp. obiegu CO1: 20.	09:05 .0°C
Temp. wew. CO1: N/A KG. aktualna: 56.0°C Wartość obniżenia poz	Obieg CO1 Temp. wyliczana CO1: 29.4°C Temp. obiegu CO1: 20. za taryfą	09:05 .0°C
Temp. wew. CO1: N/A KG. aktualna: 56.0°C Wartość obniżenia poz Numer krzywej grzewo	Obieg CO1 Temp. wyliczana CO1: 29.4°C Temp. obiegu CO1: 20. za taryfą czej	09:05 .0°C
Temp. wew. CO1: N/A KG. aktualna: 56.0°C Wartość obniżenia poz Numer krzywej grzew Przesunięcie krzywej	Obieg CO1 Temp. wyliczana CO1: 29.4°C Temp. obiegu CO1: 20. za taryfą czej grzewczej	09:05 0°C 0°C 2 0.0°C
Temp. wew. CO1: N/A KG. aktualna: 56.0°C Wartość obniżenia poz Numer krzywej grzew Przesunięcie krzywej Zadana temp. CO1	Obieg CO1 Temp. wyliczana CO1: 29.4°C Temp. obiegu CO1: 20. za taryfą czej grzewczej	09:05 .0°C 1 0°C 2 0.0°C 21.6°C
Temp. wew. CO1: N/A KG. aktualna: 56.0°C Wartość obniżenia poz Numer krzywej grzew Przesunięcie krzywej Zadana temp. CO1 Korekta krzywej grzew	Obieg CO1 Temp. wyliczana CO1: 29.4°C Temp. obiegu CO1: 20. za taryfą czej grzewczej	09:05 0°C 2 0.0°C 2 0.0°C 21.6°C 0
Temp. wew. CO1: N/A KG. aktualna: 56.0°C Wartość obniżenia poz Numer krzywej grzew Przesunięcie krzywej Zadana temp. CO1 Korekta krzywej grzew Maksymalna temp. wo	Obieg CO1 Temp. wyliczana CO1: 29.4°C Temp. obiegu CO1: 20. za taryfą czej grzewczej wczej ody instalacyjnej	09:05 0°C 2 0.0°C 21.6°C 21.6°C 0 40.0°C
Temp. wew. CO1: N/A KG. aktualna: 56.0°C Wartość obniżenia poz Numer krzywej grzew Przesunięcie krzywej Zadana temp. CO1 Korekta krzywej grzew Maksymalna temp. wody	Obieg CO1 Temp. wyliczana CO1: 29.4°C Temp. obiegu CO1: 20. za taryfą czej grzewczej wczej ody instalacyjnej / instalacyjnej	09:05 0°C 2 0.0°C 21.6°C 21.6°C 0 40.0°C 20.0°C

Vnitřní teplota - je údaj o vnitřní teplotě pro daný topný okruh. Hodnota **N/A** znamená, že není instalováno žádné čidlo.

Aktuální KG. je údaj o nejvyšší aktuálně vypočtené teplotě ze všech topných okruhů tepelného čerpadla.

Vypočtená teplota - je údaj o vypočtené teplotě průtoku pro aktuální topný okruh.

POZNÁMKA! U okruhu ÚTO může teplota periodicky překračovat maximální teplotu pro topný okruh v důsledku ohřevu TUV přepínacím ventilem ovládaným z tohoto okruhu. V takovém případě se jedná o teplotu přenášenou na výměník TUV.

Hodnota zpátečky mimo tarif je hodnota ve stupních Celsia, která snižuje teplotu proudu daného topného okruhu. Průtoková teplota se určuje podle topné křivky.

Číslo topné křivky - tento parametr určuje číslo topné křivky pro vybraný okruh ústředního vytápění. Dobrá křivka by měla zajistit udržení vnitřní teploty ve vytápěných místnostech na úrovni 20 °C. Soubor křivek, z nichž lze vybírat, je uveden na obrázku:

"obr. 3 Schéma topných křivek." na straně 15". Pokud je požadovaná vnitřní teplota, vyplývající z regulačního programu, nižší nebo vyšší než 20 °C, odečte se z topné křivky odpovídajícím způsobem posunutá dolů nebo nahoru požadovaná teplota instalační vody.

Schéma křivek najdete níže a na konci příručky.



Dále viz "15. křivky ohřevu ÚT. na straně 20"

Posun topné křivky. Hodnota parametru se přičte se znaménkem k hodnotě vypočtené z topné křivky. Parametr se mění v rozmezí od -9,9 °C do 9,9 °C.

ÚT nastavená hodnota teploty. Vnitřní komfortní (normální) nastavená teplota pro okruh ústředního vytápění během týdenního programu a/nebo nízkého tarifu elektřiny. Jedná se o referenční hodnotu pro topnou křivku a pro korekci teploty při použití vnitřního teplotního čidla.

Ano - ikona radiátoru je zapnutá.

NE - ikona podlahového vytápění zapnuta.

12. NASTAVENÍ OHŘÍVAČŮ



\mathbf{f}	Grzałki	11:04
Obecna moc grz	ałek: 0 kW T. powrotu A1-T3:	24.2°C
Przepływ COO: 1	8.28 l/min Obroty sprężarki: 2795 R	РМ
Tryb maksymalr	ny (maksymalna moc)	6 kW
Punkt równowag	gi grzałek	-10.0°C
Temperatura po	wrotu minimum	16.0°C
Czas detekcji wz	zrostu temperatury zasilania	55 sec
Czas przełączer	nia	5 sec
Grzałki w trybie	OCZEKUJE	Nie

Aktuální výkon topení - aktuálně zapnutý výkon topení v kW.

t. zpátečky A1-t3 - aktuální teplota zpátečky měřená ve vnitřní jednotce čidlem T3.

průtok ÚTO - aktuální průtok v l/min.

Otáčky kompresoru - aktuální otáčky kompresoru udávané v otáčkách za minutu.

Maximální režim (maximální výkon) - nastavení maximálního výkonu ohřívače od 0 do 9 kW, doporučeno 9 kW.

Minimální teplota zpátečky - minimální teplota zpátečky, která je nutná pro správnou funkci tepelného čerpadla při odmrazování. Tepelné čerpadlo může spustit kompresor a správně pracovat v režimu vytápění od teploty cca 15° C, ale nebude správně provádět funkci odmrazování. Vzhledem k parametrům odmrazování se doporučuje minimální teplota zpátečky nejméně 17° C.

Doba detekce nárůstu napájecí teploty - detekuje nárůst napájecí teploty během provozu kompresoru. Čas se nastavuje v sekundách. Pokud teplota nestoupne nad 0,1° C, aktivuje se první stupeň ohřívačů.

doba sepnutí - doba měřená od zapnutí topného stupně. Pokud teplota stoupne nad 0,1° C, pak se další stupeň nezapne, zatímco pokud teplota nestoupne, zapne se další stupeň ohřívače.

Schéma znázorňující logiku zapínání a vypínání topných těles v závislosti na detekci a době spínání.

Obr. 4

Topná tělesa v režimu čekání Výběrem této funkce se zapnou topná tělesa v režimu čekání, tj. během stavu alarmu.

Schéma znázorňující provoz čerpadel topného okruhu v závislosti na klidovém stavu a provozu

Obr. 5 Stop-and-go diagram

Zastavení a provoz se používá při provozu s drahým tarifem elektřiny a při deaktivaci možnosti snížení teploty během tarifu v nabídce konfigurace.

13. CHLAZENÍ



\mathbf{f}	09:05	
T. zewnętrzna: -4.3°C	Temp. wyliczana CO0: 56.0°C	
Temp. wew. CO0: 99.9)°C	
Tryb chłodzenia		Nie
Minimalna temperatu	ra powietrza	23.0°C
Wykres przedstawiaja	ący krzywą chłodzenia	

T. zewn - hodnota venkovní teploty měřená čidlem T2 ve venkovní jednotce.

vypočtená teplota ÚTO - aktuální teplota vypočtená z křivky chlazení.

temp. ext. ÚT0 - aktuální vnitřní teplota obvodu TweCO0, (pouze pokud je nainstalováno čidlo T5).

Režim chlazení - umožňuje uživateli aktivovat režim chlazení.

minimální teplota vzduchu - minimální hodnota teploty venkovního vzduchu, která umožňuje chlazení prostoru.

Graf zobrazující křivku chlazení - umožňuje přejít na další obrazovku.

KŘIVKA CHLAZENÍ



tchlod pro venkovní teplotu 20° C - nastavení maximální teploty vody při venkovní teplotě 20° C.

tchlod pro venkovní teplotu 35° C- minimální teplota vody při venkovní teplotě 35° C.

UPOZORNĚNÍ: Uvědomte si, že při poklesu teploty pod 18° C (přijatelná bezpečná teplota) dochází k rosení (kondenzaci) vody na povrchu potrubí a podlah.

14. ALARMY A OZNÁMENÍ



Obrazovka aktuálních alarmů - když na hlavní obrazovce

alarmů bliká červeně **M**, přejeďte prstem odspodu nahoru - "vysunete" obrazovku aktuálních zpráv nebo klikněte na ikonu potvrzení ve vyskakovací zprávě.

	2.9/2.3 °C	Pon 09.0	5.2022 11	1:43
	00	0		
(1	Powiado Wyświet	omienie lić listę?	6	
	<		✓	
Bezczynna	260:35:	51 🧤 🛠 🤇) 巻 / /	× 🔺

Obrazovka oznámení :

► Grzanie	00:22:47	ាំំំំំំំ 🗱	3*	グ /> 🔺
	POWIADON	1IENIA		
A1.5				

POZNÁMKA: se zobrazuje, dokud příčina poplachu nezanikne.

5	Historia alarmów	09:06
23.02.2022 10:4	4 - A2.48 -	
23.02.2022 10:44 - A1	.6 - Błąd czujnika temperatury bufor	ru
23.02.2022 10:3	9 - A2.151 - AD Fault	
23.02.2022 10:39 - A1	.5 - Błąd czujnika temperatury COO w	vew.
23.02.2022 10:20	6 - A2.151 - AD Fault	
23.02.2022 10:26 - A1	.5 - Błąd czujnika temperatury COO v	vew.
23.02.2022 10:2	1 - A2.123 -	
23.02.2022 09:2	9 - A2.151 - AD Fault	
23.02.2022 09:29 - A1	.5 - Błąd czujnika temperatury COO v	vew.
21.02.2022 16:54	4 - A2.155 - Wrong Address	sing

Historie alarmů se zobrazuje ve formě řádků s informacemi: Datum a čas výskytu chyby nebo varování, symbol chyby se stručným popisem.

POZNÁMKA: Historie chyb je přihlášenému uživateli k dispozici v servisním menu.

Vysvětlení chyb:

A1. - související s automatizací vnitřní jednotky

A2.- související s automatizací venkovní jednotky

- W1. související s ventilátorem 1
- PO. oběhové čerpadlo PO
- P1. oběhové čerpadlo P1
- **nD** nepoužije se

Hydrobox - vnitřní jednotka

1.1	Senzor T1 Chyba čidla vnitřní teploty jednotky. Napájecí teplota, čidlo PT1000 umístěné v průtokoměru V.
	Zkontrolujte správné připojení, kabel,

A1.2 nD

A1.5

A1.8

A1.9

ļ

- A1.3 Senzor T3 Chyba čidla vnitřní teploty jednotky. Zpětná teplota v hydroboxu, čidlo KTY81-210. Zkontrolujte správné připojení, kabel,
- A1.4 Senzor T4
 Chyba čidla vnitřní teploty jednotky.
 Napájecí teplota za ohřívači v hydroboxu, čidlo KTY81-210.
 Zkontrolujte správné připojení, kabel,
 - Senzor T5 Chyba čidla vnitřní teploty jednotky. Twco0 pokojová teplota pro okruh CO0, čidlo KTY81- 210. Zkontrolujte správné připojení, kabel,
- A1.6 Senzor T6 Chyba čidla vnitřní teploty jednotky. Tbuf teplota vyrovnávací paměti, spojky nebo přívodního paprsku, čidlo KTY81-210. Zkontrolujte správné připojení, kabel,
- A1.7 Senzor T7 Chyba čidla vnitřní teploty jednotky. Tcwu teplota teplé vody, čidlo KTY81-210 Zkontrolujte správné připojení, kabel,
 - Senzor T8 Chyba čidla vnitřní teploty jednotky. Twco2 / Tzew* pokojová teplota pro okruh CO2 nebo externí teplota, čidlo KTY81-210. Zkontrolujte správné připojení, kabel,
 - Senzor T9 Chyba čidla vnitřní teploty jednotky. Twco1 pokojová teplota pro okruh C01, čidlo KTY81-210. Zkontrolujte správné připojení, kabel,
- A1.10 Senzor T10
 Chyba čidla vnitřní teploty jednotky.
 Tco1 teplota smíčného napájecího okruhu CO1, čidlo KTY81- 210.
 Zkontrolujte správné připojení, kabel,
- A1.11 Senzor T11
 Chyba čidla vnitřní teploty jednotky.
 Tco2 teplota přívodu směsného okruhu CO2, čidlo KTY81- 210.
 Zkontrolujte správné připojení, kabel,
- A1.20 Chyba průtoku.

- A1.21 Nesprávný směr průtoku vody kondenzátorem vnitřní jednotky (při ohřevu T1<T7 o více než 3K).
- A1.22 Žádná komunikace s A1.
- A1.23 Žádná komunikace s ventilátorem W1.
- A1.24 Ochrana kondenzátoru při odmrazování.
- A1.25 Chyba komunikace s venkovní jednotkou.
- A1.26 Chyba průtokoměru nebo cizí průtok.
- A2.1 Nízký tlak.
- A2.2 Nízké přehřátí.
- A2.3 Vysoké přehřátí.
- A2.5 EVI Vysoké přehřátí.
- A2.6 Nedostatek chladiva Alarm.
- A2.7 Vysoký kondenzační tlak (varování).
- A2.8 Obálka, nízký tlak kondenzace (varování).
- A2.9 Obálka, vysoká kondenzace (varování).
- A2.10 Obálka, nízký odpar (varování).
- A2.11 Obálka, vysoký odpar (varování).
- A2.12 Alarm zamrznutí ve vývoji.
- A2.13 Obálka.
- A2.14 Odmrazování dočasně ukončeno (varování).
- A2.15 Aritmetická chyba (varování).
- A2.16 Příliš vysoká teplota na výtlaku kompresoru.
- A2.17 Chyba ve čtyřcestném ventilu.
- A2.18 Vysoká teplota na výtlaku kompresoru (varování).
- A2.33 Expanzní ventil.
- A2.36 Snímač tlaku P1.
- A2.37 Snímač tlaku P2.
- A2.39 Snímač teploty T4.
- A2.40 Snímač teploty T5.
- A2.41 Snímač teploty T6.
- A2.42 Snímač teploty T7.
- A2.43 Snímač teploty T1. A2.44 Snímač teploty T2.
- A2.45 Snímač teploty T3.
- A2.47 Komunikace s inverterem
- A2.49 Vysokotlaký spínač (presostat).
- A2.50 VSS zablokován (pro resetování vypněte napájení na 2 minuty).
- A2.51 Chyba EEPROM.
- A2.52 Časový limit komunikace s nadřazeným regulátorem A1.
- A2.53 Alarm kompresoru.
- A2.54 Chyba konfigurace měniče.
- A2.55 Chyba konfigurace SEC.
- A2.65 Vstupní proud SDP.
- A2.66 Proud SDP kompresoru.
- A2.68 Zeslabení pole SDP.
- A2.69 IPM / PIM Teplota SDP.
- A2.70 PFC Teplota SDP.
- A2.71 DLT Teplota SDP, Čidlo teploty DLT. chyba čidla teploty venkovní jednotky. Výstupní teplota kompresoru DLT, čidlo NTC 10K. Zkontrolujte správné připojení, kabel,
 A2.81 Čidlo proudu kompresoru U.
- A2.82 Čidlo proudu kompresoru V.
- A2.83 Čidlo proudu kompresoru W.

A2.84 PFC Porucha snímače proudu.

W1.1 Ventilátor.

- A2.85 Snímač teploty IPM.
- A2.86 Snímač teploty PFC.
- A2.87 Snímač teploty DLT.
- A2.97 Ztráta komunikace.
- A2.98 Chyba EEPROM.
- A2.99 Nadměrný střídavý proud.
- A2.100 Nadměrné střídavé napětí.
- A2.101 Nízké střídavé napětí.
- A2.102 Nadměrné stejnosměrné napětí.
- A2.103 Nízké stejnosměrné napětí.
- A2.104 Vysoký tlak.
- A2.105 Vstupní fázová ztráta.
- A2.106 Přehřátí IPM.
- A2.107 Přehřátí IGBT.
- A2.108 Kód kompresoru.
- A2.113 Nadměrný HW proud kompresoru.
- A2.114 Nadměrný proud kompresoru, fáze U.
- A2.115 Nadměrný proud kompresoru, fáze V.
- A2.116 Nadměrný proud kompresoru, fáze W.
- A2.117 Ztráta fáze kompresoru.
- A2.118 Otáčení kompresoru, ztráta kroků.
- A2.119 Nesprávné spuštění kompresoru.
- A2.120 Nevyvážený fázový proud.
- A2.121 Přetížení kompresoru.
- A2.122 Příliš vysoká teplota na výtlaku kompresoru.
- A2.124 Ochrana IPM proti nasycení.
- A2.125 Synchronizace rotoru 2.
- A2.126 Synchronizace rotoru 3.
- A2.129 HW nadproud PFC.
- A2.130 Nadměrný proud PFC SW.
- A2.131 Nadměrné napětí PFC.
- A2.151 AD.
- A2.155 Nesprávné adresování.
- P0.1 Chyba průtoku čerpadla P0.
- P0.2 Výstupní rozhraní čerpadla iPWM vadné.
- P0.3 Abnormální provoz čerpadla P0.
- P0.4 Abnormální provoz čerpadla P0.
- P0.5 Abnormální provoz čerpadla P0.
- P0.6 Čerpadlo zablokováno
- P0.7 Chybné připojení iPWM.
- P1.1 Chyba průtoku čerpadla P1.
- P1.2 Vadné výstupní rozhraní čerpadla iPWM.
- P1.3 Nesprávný provoz čerpadla P1.
- P1.4 Abnormální provoz čerpadla P1.
- P1.5 Abnormální provoz čerpadla P1.
- P1.6 Čerpadlo zablokováno
- P1.7 Chybné připojení iPWM

15. TOPNÉ KŘIVKY ÚT.







TECHNICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ

Centrum tepelné techniky s.r.o.	+420 737 866 688
	+420 734 755 464
DH Kavkovi s.r.o servisní partner, ND	+420 774 882 532

www.centrumtepelnetechniky.cz

info@centrumtepelnetechniky.cz servis@centrumtepelnetechniky.cz

PODPORA

Podpora projektových kanceláří	+420 737 866 688
TEPELNÁ ČERPADLA	
Technický servis tepelných čerpadel	+420 737 866 688 +420 774 882 532 +420 734 755 464

KOTLE NA TUHÁ PALIVA

Technický servis kotlů na tuhá paliva	+420 737 866 688
	+420 774 882 532
	+420 734 755 464

Prodejce:

Distributor pro ČR a SK: Centrum tepelné techniky s.r.o. Sokola Tůmy 1099/1 • 709 00 Ostrava • tel.: +420 737 866 688,+420 731 101 647 • www.centrumtepelnetechniky.cz • e-mail: info@centrumtepelnetechniky.cz IČ: 17080011 • DIČ CZ17080011